

Kit Pack Lot Number	Part Number	Material Description
T60002993	78788-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/NL 15D
T60002997	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002998	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002999	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60003016	78792-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS FI/NO/SV 15D
T60003017	72222-01	KIT, SENSOR, FS LIBRE 3, NL, REIMBURSE
T60003021	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60003023	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60003028	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60003031	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60003034	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60003038	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60003039	78792-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS FI/NO/SV 15D
T60003045	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60003046	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60003051	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60003061	78800-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS EN-GB 15D AUS
T60003066	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60003067	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60003069	78792-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS FI/NO/SV 15D
T60003076	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60003117	78794-01	KIT, SENSOR, FS LIBRE 3 PLUS, NL/DK, 15D
T60003120	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60003121	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60003123	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60003133	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60003134	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60003139	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60003142	72115-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, FI/NO/SV
T60003143	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60003154	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60003157	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60003163	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60003174	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60003175	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60003180	78789-01	KIT, SENSOR, FS LIBRE 3 PLUS, EN-GB, 15D
T60003181	78790-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS EN-GB/ES 15D
T60003189	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60003190	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60003191	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60003204	78788-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/NL 15D
T60003205	78795-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS NL REIMB 15D
T60003216	78791-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS EN-GB/FR-CA 15D
T60003222	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60003224	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60003226	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60003229	78792-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS FI/NO/SV 15D
T60003230	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60003231	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60003232	78792-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS FI/NO/SV 15D
T60003233	78792-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS FI/NO/SV 15D
T60003234	78792-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS FI/NO/SV 15D
T60003235	78792-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS FI/NO/SV 15D
T60003244	72222-01	KIT, SENSOR, FS LIBRE 3, NL, REIMBURSE
T60003245	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60003251	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60003252	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60003257	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60003260	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60003261	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60003269	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60003277	72244-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, EN-GB
T60003278	78789-01	KIT, SENSOR, FS LIBRE 3 PLUS, EN-GB, 15D
T60003285	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60003286	78790-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS EN-GB/ES 15D
T60003295	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60003308	72244-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, EN-GB
T60003309	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60003310	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60003318	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60003340	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60003344	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60003345	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60003349	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60003355	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60003356	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60003361	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60003362	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60003364	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60003371	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60003372	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60003390	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60003392	78800-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS EN-GB 15D AUS
T60003406	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60003407	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60003410	72218-01	KIT, SENSOR, FS LIBRE 3, EN-GB/ES
T60003411	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60003416	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60003417	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60003448	78792-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS FI/NO/SV 15D
T60003451	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60003452	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60003493	78792-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS FI/NO/SV 15D
T60003503	78791-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS EN-GB/FR-CA 15D
T60003508	78800-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS EN-GB 15D AUS

Kit Pack Lot Number	Part Number	Material Description
T60002419	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60002423	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60002428	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002430	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002431	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002436	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002438	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002439	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002440	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002444	72115-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, FI/NO/SV
T60002446	72244-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, EN-GB
T60002447	72115-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, FI/NO/SV
T60002448	72164-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/NL
T60002449	72115-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, FI/NO/SV
T60002450	72164-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/NL
T60002451	72244-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, EN-GB
T60002452	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002455	78755-01	KIT, SENSOR, FS LIBRE 3, EN-GB, QA
T60002461	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002462	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002463	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002472	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002473	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002474	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002475	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002479	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002483	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002490	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60002491	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60002492	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60002499	78800-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS EN-GB 15D AUS
T60002500	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002505	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002506	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002507	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002515	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002516	72218-01	KIT, SENSOR, FS LIBRE 3, EN-GB/ES
T60002522	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002523	72115-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, FI/NO/SV
T60002525	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002531	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60002533	78767-01	KIT SENSOR FS LIBRE 3 PLUS DE/FR/IT 15D
T60002534	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002542	72218-01	KIT, SENSOR, FS LIBRE 3, EN-GB/ES
T60002543	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002544	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002553	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002554	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002561	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002562	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002567	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002585	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002590	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002591	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002592	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002594	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002595	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002597	72164-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/NL
T60002598	72164-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/NL
T60002599	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002600	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002601	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT
T60002603	72218-01	KIT, SENSOR, FS LIBRE 3, EN-GB/ES
T60002609	72115-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, FI/NO/SV
T60002611	72115-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, FI/NO/SV
T60002615	72114-01	KIT, SENSOR, FREESTYLE LIBRE 3, DE/FR/IT